

## COMPONENTES | COMPONENTS

1 Máquina VIML180WR4. 1 Pistola. 1 Ponteira com bico de aspersão. 1 Ponteira turbo com bico de aspersão. 2 Suportes para conjunto (pistola + ponteira). 1 Suporte para cabo de alimentação. 1 Adaptador para acessórios. 1 Filtro de entrada de água. 1 Conjunto de parafusos de fixação. 1 Agulha de limpeza para bico aspersor. 1 Manual de Instruções.

*1 Machine VIML180WR4. 1 gun. 1 Spray nozzle tip. 1 High pressure hose. 1 Spray turbo nozzle. 2 Set support (gun + spray). 1 Power cord holder. 1 Accessory adapter. 1 Water inlet filter. 1 Set of fixing screws. 1 Cleaning needle for spray nozzle. 1 Instruction manual.*

## FICHA TÉCNICA | DATASHEET

Motor de indução em cobre. Corpo da bomba em alumínio, cabeça em latão. Mangueira de 8 metros reforçada com malha de aço. Pega de transporte. Paragem automática e jacto regulável.

*Copper induction motor. Aluminum pump body, brass head. 8 meter hose reinforced with steel mesh. Transport handle. Automatic stop and adjustable jet.*

